


Manual de Usuario

REL00029



www.bidcom.com.ar




- 1- Pantalla Fecha y Hora.
- 2- Lente de Cámara
- 3- Micrófonos
- 4- Botón DOWN (Opción Bajar)
- 5- Botón PLAY (Opción Cambio Fecha y Hora)
- 6- Botón MOTION (Activar Cámara)
- 7- Botón UP (Opción Subir)
- 8- Luz Indicadora
- 9- Botón OK (Opción okey)
- 10- Fichas ON/OFF (Encendido/Apagado)
- 11- Ranura para Micro SD

- 12- Batería Recargable
- 13- Entrada

Instrucciones de Uso:

- Colocarle la Batería.
- Conectar el dispositivo a un puerto USB de la computadora por medio del cable USB que está incluido en la caja. Dejarlo enchufado la computadora por unas 3 horas para completar su carga. Una vez terminada la carga, ya puede utilizarlo.
- Colocarle Memoria Micro SD (Expandible a 32gb)
Mover la FICHA ON/OFF a ON
Mantener Presionado el Botón OK
Encender la Luz indicadora Naranja presionando el Botón MOTION (IMPORTANTE, siempre debe estar la Luz Naranja encendida para poder utilizar el Reloj como cámara).
Programar la Fecha y la Hora presionando el Botón PLAY (Utilice el Botón OK para seleccionar la Fecha / Hora y Botones UP y DOWN para programar cada número)

Modo de Uso del Control Remoto:



Encendido

Para encender el Reloj, mantener presionado por unos segundos el

Botón C del control remoto, se encenderá una Luz Naranja (Stand By de la cámara) (IMPORTANTE, para poder utilizar el control remoto el reloj debe estar encendido con la FICHA 1 en ON).

- **Modalidad Grabación de Video:**

Mantener presionado por unos segundos el Botón A del control remoto, en ese instante en el Reloj se encenderá una Luz Azul y comenzará a titilar continuamente, hasta apagarse. En ese momento la cámara estará filmando de manera continua. Para detener el video, mantener apretado nuevamente el Botón A y se encenderá nuevamente la Luz Naranja (Stand By).

- **Modalidad Grabación de Video Con Activación de Movimiento:**

Mantener presionado por unos segundos el Botón D del control remoto, en ese instante en el Reloj se encenderá una Luz Azul y comenzará a titilar continuamente. Al detectar movimiento en el ambiente, comenzará a filmar de manera continua (Luz Azul titilando con mayor velocidad) Para detener el video, mantener apretado nuevamente el Botón D y se encenderá nuevamente la Luz Naranja (Stand By).

- **Modalidad Fotografía:**

Presionar el Botón B una sola vez y la Luz Naranja titilará. En ese momento Ud. tomó una Fotografía.

- **Modalidad Grabación de Audio:**

Mantener presionando por unos 5 segundos el Botón B, se encenderá una Luz Azul titilando y luego se apagará. En ese momento Ud. estará realizando una Grabación de Audio. Para detener la grabación, mantener apretado nuevamente el Botón B y se encenderá nuevamente la Luz Naranja (Stand By)

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom®